



## הוראות שכפול שלט DX

שלט זה מותקן לרוב ברכב מסוג יונדאי.

\*פתח מתג הנעה ותן לחיצה קצרה על 2 הכפתורים בשלט יחד.

\*לד האזעקה ידלק קבוע.

\*קח שלט חדש ותן 2 לחיצות על אחד הכפתורים בשלט החדש, הלב יהבהב במהירות, המערכת קיבלה את השלט.

\*סגור מתג הנעה, סוף שכפול.

## הוראות שכפול שלט מתוך מערכת האזעקה

בדגמים ישנים יותר/או אם אין שלט כלל - צריך לשכפל מתוך מח המערכת.

- פתח את המערכת בעזרת מברג רגיל.
- נתק את המערכת מהחשמל.
- בתוך המערכת יש ממסר גדול ולידו יש 2 ג'מפרים (4 קוצים ממתכת).
- קצר את הג'מפר הרחוק מהממסר.
- חבר שוב את האזעקה לחשמל. לד האזעקה יידלק קבוע.
- קח שלט חדש ולחץ עליו, הלב יהבהב במהירות.
- הוצא את הג'מפר, סוף שכפול.



## תואם DX