

שלט רמקום הינו שלט אוניברסלי, אשר בעזרתו ניתן להעתיק שלטי רכב או שער אשר הקוד בהם הינו קבוע ולא משתנה.

בשלטי רמקום קיימים שני סוגים –

שלט שחור המסוגל ומיועד לשלטים בתדר **MHZ 400-250**

שלט כחול המיועד לשלטים בתדר **434**.



הוראות שיכפול שלט שחור

- לחץ על כפתור בשלט רמקום ובמקביל לחץ על כפתור בשלט שאותו אתה רוצה לשכפל, עד לקבלת 3 היבהובים בשלט רמקום,
- תוכל לבצע פעולה דומה בכל הכפתורים ברמקום.
- לאחר מכן הוצא את הג'מפר שיושב מעל הסוללה בשלט, והשלט יתחיל לעבוד.
- בעזרת מברג הפלסטיק המצורף, סובב את הכבל הסיבובי עד לקבלת התדר הרצוי. ניתן לכוון ליד האוטו או השער, או בעזרת מד תדר.



הוראות שיכפול שלט כחול

- לחץ על כפתור בשלט רמקום ובמקביל לחץ על כפתור בשלט שאותו אתה רוצה לשכפל, עד לקבלת 3 היבהובים בשלט רמקום,
- תוכל לבצע פעולה דומה בכל הכפתורים ברמקום.
- לאחר מכן הוצא את הג'מפר שיושב מעל הסוללה בשלט, והשלט יתחיל לעבוד.

שלט זה הוא בתדר **434** ואין צורך לכוון תדר.

בהצלחה.