

**אלפא רופ, החצב 4 אזור, 03-5500410**  
**איציק - 050-6537779 לאון—050-4297730**



הוראות שיכפול לשלט ALFA 17

\*לחץ על 2 הכפתורים העליונים יחד כ 2 שניות, הליד יהבהב 3 פעמים.

\*אל תרפה מהלחיצה על הכפתור העליון, ולחץ 3 פעמים על כפתור מספר 2 בשלט הלומד, הליד יהבהב קבוע.

\*הפסק ללחוץ. השלט מוכן ללמידה.

\* לחץ על אחד הכפתורים בשלט הלומד, ובמקביל לחץ על הכפתור בשלט שאותו אתה רוצה להעתיק, עד לקבלת 3 הבהובים בשלט הלומד. ורצף הבהוב.

\*המשך כך לשאר הכפתורים של השלט הלומד.

\*אין צורך לצאת מתכנות, לחיצה על הכפתור, תפעיל את שלט.

