

## ERM

מאתרים את מוח האזעקה מתחת ללוח השעונים הקדמי.  
דורכים את האזעקה עם השלט הפעיל.  
את החוט הסגול של מוח האזעקה מחברים למינוס (במקרה של דגם  
SG משתמשים בחוט הסגול עם הפס השחור).  
פותחים את הסוויץ' ושומעים 5 ביפים.  
סוגרים את הסוויץ' ושומעים 5 ביפים.  
לוחצים פעמיים על השלט החדש (כל לחיצה בערך שניה).  
מנתקים את החוט שחיברנו מהמינוס.  
ממתינים 20 שניות ובודקים.