



שכפול אזהקה סרפי סטאר (Gemel)

אזהקה עם מפתח שיקגו

פותח מתג הנעה, פותח דלת נהג, פותח מכסה מנוע.

סוגר ופותח את האזהקה בעזרת מפתח השיקגו,

המערכת תשמיע 4 ביפים.

המערכת במצב שכפול, משכפל את השלטים לפי ההוראות למטה.

אזהקה ללא מגען וללא מפתח שיקגו

פתח מתג הנעה, פתח דלת נהג

סגור מתג הנעה, הליד יהבהב פעם 1, מייד פתח מתג הנעה.

סגור מתג הנעה, הליד יהבהב פעם 1, מייד פתח מתג הנעה.

בפעם הרביעית של פתיחת מתג הנעה, המערכת תשמיע 4 ביפים. **המערכת במצב שכפול.**

שכפל שלטים לפי ההוראות למטה.

בסיום שכפול, סגור מתג הנעה.

שכפול השלטים

לחץ על 2 הכפתורים בשלט יחד כ 13 שניות, הליד בשלט יהבהב

לאחר כ 13 שניות, ליד השלט יכבה.

הפסק ללחוך, ליד ידלק קבוע.

תן לחיצה על הכפתור השמאלי, המערכת קיבלה את השלט.

חובה לשכפל את כל השלטים.