

המערכת מסוגלת ללמוד עד ארבעה שלטים

כניסה למצב לימוד

1. הכנס למצב וואלט:

העבר את האזעקה למצב OFF ע"י לחיצה ב P1 בשלט הפעל מתג הצתה

לחץ על כפתורים P1 + P2 שבשלטים עד להישמע "ביפ" (בזמן השמעת "ביפ" אורות החניה ידלקו לשנייה)

כבה מתג הצתה

במצב זה נורית הבקרה תהבהב בכל מצב של האזעקה (ON או OFF)

יציאה – העבר את האזעקה למצב OFF ע"י לחיצה ב P1 בשלט

הדלק מתג הצתה

לחץ על כפתורים P1 + P2 שבשלט עד להישמע ה"ביפ" והדלקת אורות החניה לשנייה.

כבה מתג הצתה

הערה: כניסה ויציאה ממצב מוסך חייבת להיות כאשר האזעקה מנוטרלת.

2. הפעל וכבה מתג הצתה 3 פעמים

3. הכנס את הקוד הסודי בעזרת מתג הצתה (ראה ניטרול המערכת בזמן חירום)

במידה והקוד נכון המערכת תאשר ע"י 3 הבהובים של נורת הבקרה ושלושה "ביפים".

4. לחץ על P1 של כל אחד מהשלטים כולל השלט שאותו רוצים לשכפל. הפעלה תאושר ע"י 3

הבהובים של נורת הבקרה ו 3 "ביפים"

כדי לצאת ממצב תכנות הדלק וכבה מתג הצתה. **צא ממצב וואלט**

הערה:

בכל עת שמתג ההצתה יכובה, נורית הבקרה תהבהב מספר פעמים הוזהה למספר השלטים הקיימים בזיכרון המערכת.